

GASTRORAG

ПАСПОРТ

ВИТРИНА

МОДЕЛИ НТН 100; НТН 120; НТН 160



Указания по технике безопасности

- Установите прибор на ровной, устойчивой поверхности.
- Работы по установке и ремонту прибора (при возникновении такой необходимости) должны выполняться квалифицированным специалистом. Не снимайте компоненты или эксплуатационные панели прибора самостоятельно.
- НЕ используйте струйные моечные машины/установки для мытья под давлением для очистки прибора.
- НЕ используйте прибор вне помещений.
- НЕ используйте прибор для хранения предметов медицинского назначения.
- НЕ используйте другие электрические приборы внутри прибора (например, обогреватели, морозильники и т.д.)
- НЕ допускайте попадания масла или жира на пластиковые компоненты прибора или уплотнитель дверцы. В случае попадания таких веществ на пластиковые компоненты прибора или уплотнитель дверцы немедленно выполните очистку.
- НЕ храните какие-либо изделия на приборе.
- Всегда переносите, храните и поднимайте прибор только в вертикальном положении. Если прибор необходимо передвинуть, удерживайте его за основание.
- Прежде чем приступить к очистке прибора, выключите его и отсоедините от сети питания.
- Храните упаковочные материалы вдали от детей. Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами и нормами.
- В целях обеспечения безопасности, поврежденный шнур питания должен заменять квалифицированный специалист.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда их действия контролируются лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

Описание продукта

НТН100 Витрина на 100л

НТН120 Витрина на 120л

НТН160 Витрина на 160л

Установка

Снимите упаковку и утилизируйте ее надлежащим образом.

Перед использованием протрите все поверхности прибора чистой влажной тканью.

Установите витрину на ровной, твердой поверхности, установите полки в направляющих, при использовании функции увлажнения налейте воду в поддон для воды, следите за тем, чтобы поддон не был переполнен.

Расстояние от стенок прибора до ближайших приборов или стен помещения должно составлять не менее 100 мм, никогда не ставьте какие-либо предметы на витрину.

Эксплуатация

При использовании функции увлажнения налейте воду в поддон для воды, затем установите поддон внутри витрины.

Подключите витрину к сети электропитания, вставив вилку к розетку. Включите подачу питания на розетку.

Установите переключатель на задней панели витрины в положение ВКЛ, после этого нагревательный элемент прибора начнет работать.

Поворачивая ручку на задней панели витрины установите температуру. Температура внутри витрины отображается на дисплее в нижней части передней панели витрины.

Теперь витрину можно использовать для хранения и подогрева еды.

В вашей витрине установлена лампа для подсветки ее внутренней части. Для того чтобы включить лампу, используйте переключатель рядом с переключателем включения/выключения на задней панели витрины.

Очистка, уход и техническое обслуживание

Удалите остатки пищи, которые могли остаться внутри витрины после ее последнего использования.

Прежде чем приступить к очистке внутренней поверхности витрины убедитесь, что прибор выключен. Для очистки используйте ткань, смоченную мыльным раствором, или безвредным чистящим средством. После этого вытрите внутренние поверхности витрины насухо.

Технические характеристики

Модель	Вольтаж, (В/Гц)	Напряжение, (Вт)	Ток, (А)	Размеры, (мм)
НТН100	220V-240V/50Hz	800	4.75	670 x 690 x 462
НТН120	220V-240V/50Hz	800	4.75	670 x 690 x 580
НТН160	220V-240V/50Hz	1500	6.3	670 x 868 x 580

Выявление и устранение неполадок

Неполадка	Возможная причина	Меры по устранению
Световой индикатор не загорается и витрина не нагревается	Питание на розетку не подается	Включите подачу питания на розетку
	Предохранительная пробка перегорела	Выполните замену предохранителя
	Кабель питания поврежден	Обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения ремонтных работ
	Термостат неисправен	Обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения ремонтных работ
Световой индикатор загорается, но витрина не нагревается	Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения ремонтных работ
	Термостат неисправен	Обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения ремонтных работ
При включении лампа не загорается.	Питание на розетку не подается	Включите подачу питания на розетку и включите витрину
	Лампа неисправна	Выполните замену лампы. Для выполнения замены обратитесь к квалифицированному специалисту.