GASTRORAG

ПАСПОРТ

ФРИТЮРНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ЧЕБУРЕКОВ

МОДЕЛИ: CZG-EF-201V; CZG-EF-331V



I. Инструкция по эксплуатации:

Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение источника питания напряжению, указанному на табличке с основными характеристиками, и отвечает ли выключатель питания и предохранитель пользователя требованиям мощности оборудования. Корпус должен быть заземлен надлежащим образом. Запрещается размещать рядом с оборудованием взрывчатые вещества, а также устанавливать данное оборудование в помещениях с плохой системой вентиляции. Кроме того, запрещается использовать фритюрный шкаф для чебуреков без масла.

Пошаговая работа:

1. Залейте пищевое масло в резервуар для масла, масло должно заполнить 1/2 резервуара.
2. Установите термостат в положение «0»
3. Подключите фритюрный шкаф для чебуреков к источнику питания, загорится красный индикатор. Путем вращения терморегулятора по часовой стрелке выберите подходящую температуру; на данном этапе загорается зеленый индикатор, и нагревательные трубки начинают нагреваться. Когда температура масла достигает заданного значения, терморегулятор отключается, зеленый индикатор перестает гореть, и нагревательные трубки прекращают работу. Когда температура масла немного упала, терморегулятор включается автоматически, зеленый индикатор загорается, и нагревательные трубки начинают снова нагреваться. Эта процедура систематически повторяется для поддержания температуры масла в заданном диапазоне температур.
4. Клапан для масла на передней части фритюрного шкафа для чебуреков поможет слить масло, находящееся в резервуаре (перед тем как сливать масло из резервуара, подождите, пока оно остынет до комнатной температуры). Нажмите на клапан; он должен установить ручку в горизонтальном положении, чтобы ее можно было вращать по кругу. Вращение клапана происходит под углом 90º. Когда ручка находится в горизонтальном положении, клапан открыт; вращайте клапан по кругу, пока он не закроется, ручка опустится автоматически.

II. Технические характенристики:

Модель	Вольтаж	Мощность, Квт	Объём, л	Материал	Размеры, мм
CZG-EF-201V	~220V, 50HZ	3	20	нерж сталь	350x700x380
CZG-EF-331V	~220V, 50HZ	6	33	нерж сталь	400x880x380

III. Уход и обслуживание:

После использования рекомендуется с помощью влажной ткани очистить оборудование или при необходимости воспользоваться уксусом для очистки, но запрещается подвергать воздействию воды электрический блок управления.

IV. Примечание:

Во время работы фритюрницы закрывать крышку может только рабочий персонал, не позволяйте детям прикасаться к резервуару для масла, а также сливному клапану. Во избежание несчастного случая необходимо отсоединить кабель питания или отключить питание, если оборудование не будет использоваться в течение длительного периода времени. Перед тем как проводить любые операции по уходу и обслуживанию, необходимо отключить питание. Если возник сбой в работе фритюрницы, следует демонтировать оборудование и отправить его в авторизованный отдел технического обслуживания или дистрибьютору для ремонта.

Внимание: использование старого масла понижает температуру воспламенения, что может привести к быстрому закипанию, как следствие, стать причиной возникновения пожара, когда уровень масла ниже предельной линии. Обжаривание слишком мокрых продуктов и пережаривание также могут привести к нежелательным ситуациям.