

Аппарат для приготовления корн-догов, модель: 6 ячеек.

Руководство по эксплуатации

1. Технические характеристики

Модель	**Корн-дог 6 ячеек**
Напряжение	220~240 В
Мощность	1500 Вт
Размеры	380×270×270

2. Меры предосторожности

1) Напряжение источника электрической энергии должно соответствовать величине, на которую рассчитана машина.

2) Для подключения оборудования смонтируйте трёхконтактную розетку, обеспечивающую хорошее заземление.

3) Температуру можно регулировать в диапазоне 25°C±5%.

4) Данное оборудование снабжено таймером. Таймер только показывает время работы, но не имеет соединения ни с какой электрической функцией.

3. Инструкция

1) Вставьте вилку электрического кабеля данного оборудования в розетку источника электрической энергии и нажмите электрический выключатель: включится световой индикатор и оборудование начнёт нагрев. Когда температура достигнет 300°C, нагрев прекратится автоматически. Когда

температура станет ниже 300°C, нагрев автоматически включится снова. Этот процесс повторяется, и температура поддерживается около 300°C.

2) Потребуется около 12 минут после включения печи, чтобы температура в печи поднялась до 300°C.

3) Когда температура в печи достигнет 300°C, нанесите слой пищевого растительного масла на форму. Затем приготовьте пульпу, поместите её в шаблон и закройте. Настройте таймер (диапазон настроек от 0 до 5 минут, оператор может задать время по своему усмотрению). По прошествии заданного времени, печь подаст короткий звуковой сигнал, извещая оператора, что время вышло и процесс приготовления завершен. Теперь оператор может извлечь приготовленный пищевой продукт. Полностью завершив приготовление всей пищи, оператор должен выключить оборудование.

4) Пользователь может задать время отличающееся от указанного в рецепте, в зависимости от пульпы и корочки, по желанию заказчика. Как правило, чем больше время, тем темнее корочка, и наоборот. Однако, время не может быть слишком коротким, так как пища не успеет нагреться и не образуется корочка.

5) Чистка. Для чистки данного оборудования пользуйтесь влажным полотенцем, добавив чистящее средство; нельзя мыть непосредственно водой и в воде, так как при этом будет повреждено электрическое оборудование.