Запайщик лотков ROAL серии YT-180X

Руководство по эксплуатации



Данные модели запайщиков для лотков предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

Изображение ошибок

Attention	:Это означает, что при использовании не в соответствии с правилами могут быть нанесены легкие травмы и повреждено оборудование.
Warning	:Это означает, что при использовании не в соответствии с правилами возможно нанесение травм и смертельных случаев.
Dangerous	:Это означает, что при использовании не в соответствии с правилами можно с уверенностью сказать, что это приведет к травмам и смертельным случаям.
Be Careful!	:Здесь указаны вопросы, требующие внимания и ограничений для правильного использования машины. Чтобы не использовать его

Данное руководство применимо к машинам с различными напряжениями

Подготовка перед использованием

1. Обзор машины: Эта машина представляет собой ручную запаивающую машину, специально разработанную для запаивания коробок с продуктами питания. Операция проста, и пленка может быть отрезана автоматически. Кроме того, прочность запечатывания может быть определена путем проектирования температуры запечатывания. Сталь, используемая в этой машине, соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов.

2. Размещение машины: установите машину на подходящей рабочей плоскости, например, на столе или верстаке. Рабочая среда должна быть просторной и светлой. Соедините источник питания с заземлением.

3. Запечатывающая пленка: установите пленку на ролик в задней части машины и рукой вытащите неподвижную таблетку, проходящую через пленку. Обратите внимание, что внутренняя сторона пленки используется для запечатывания

4. Предварительный нагрев: подключите разъем линии питания, после включения нажмите красную кнопку переключателя рядом с ним, чтобы начать предварительный нагрев. Обычно температура пластиковой пленки устанавливается между 160 и 170 градусами, а температура пленки из алюминиевой фольги - 200 градусов. Нагревайте в

течение 6-10 минут. После достижения заданной температуры загорится зеленый индикатор, и вы сможете приступить к работе.

Инструкция по эксплуатации

Порядок действий следующий:

1. Поместите пленку на держатель пленки

2. Пленка проходит через лист для ламинирования и протягивается к отрезку.

3. Подключите питание, включите выключатель, установите температуру и подождите, пока она поднимется.

4. Когда температура достигает заданного значения, загорается зеленый индикатор.

5. Поместите упаковочную коробку в форму

6. Натяните пленку до нужного положения и накройте упаковочную коробку.

7. Прижмите крышку к пазу на 2-3 секунды.

8. Потяните крышку вверх, и упаковка закончена.

Меры предосторожности

1. Меры безопасности для операторов: внимательно прочитайте руководство перед использованием. Неправильное использование может привести к пожару, поражению электрическим током и травмам. Пожалуйста, обязательно следуйте инструкциям данного руководства, чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев.

2. Конфигурация источника питания безопасна, а плата питания, предоставленная клиентом, должна быть подключена с проводом заземления и защитой от утечки.

Анализ ошибок:

1. Невозможность уплотнения или низкий эффект уплотнения

   A. Отсутствует уплотнительная лента на уплотнительном штампе.

   B. Уплотнительная лента на уплотнительном штампе неровная.

   C. Положение установки мембраны изменено на противоположное.

   D. Материал мембраны не соответствует материалу коробки, пожалуйста, замените

мембрану.

E. Температура слишком низкая, пожалуйста, нагрейте ее.

F. Время запечатывания слишком мало, пожалуйста, увеличьте время.

G. Нагревательная пластина не нагревается из-за повреждения нагревателя.

2. Невозможно запустить машину или индикатор не горит

A. Не включается питание, или не разомкнут выключатель, или перегорел предохранитель

3. Невозможно нарезать пленку:

A. Силиконовая полоска, соответствующая резаку на пресс-форме, отвалилась, и он п

B. Резак загрязнен, недостаточно острый или поврежден, и его необходимо очистить или обновить.

Характеристики:

Модель	Напряжение (В/Гц)	Мощность (Вт)	Производительность	Габаритные размеры	Вес, кг
Запайщик лотков 187х137 мм и 210х148 мм YT-180X	AC 220/50	500	до 350 лотков в час	530*350*310	13

Дополнительные сведения о товаре:
Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай