МИКСЕР ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ **FN-A1 FN-A2 FN-AM**

Инструкция по эксплуатации

Внимание:
Для предотвращения риска электрического разряда, подключайте вилку только в три-контактную розетку с заземлением.
Не используйте адаптер.
Не используйте удлинитель.
Нарушение данных инструкций может привести к смертельным случаям, пожару и возникновению электрических разрядов.

Общая информация
Внимательно прочтите данную Инструкцию по эксплуатации до подключения и использования миксера. Табличка с серийным номером и информацией о допустимом напряжении для работы машины расположена на задней части миксера вблизи сетевого кабеля. Машина предназначена для профессионального использования и работать с ней разрешается только квалифицированному персоналу. Не устанавливайте миксер вблизи водопроводных кранов, местах попадания влаги, а также вблизи источников тепла. Это может привести к неполадкам в работе машины и повреждению внешнего покрытия. Никогда не мойте машину под струей воды, а также не погружайте ее в воду.

Утилизация упаковки
Необходимо помнить, что все компоненты упаковки должны быть утилизированы в соответствии с законодательными нормами утилизации. Не загрязняйте окружающую среду!
Не оставляйте полиэтиленовые пакеты в местах, доступных для детей. Это опасно!

Подключение к сети
Установка машины должна быть произведена в соответствии с правилами страны, в которой она устанавливается. Важно просмотреть следующие нормативы:
• Законодательные требования;
• Требования для предотвращения несчастных случаев и пожаров;
• Правила поставщика электроэнергии;
• Требования электротехнической организации.
Перед подключением машины в сеть, убедитесь, что напряжение, указанное в табличке с серийным номером (см. выше) соответствует напряжению в вашей сети. Представленный миксер уже оборудован шнуром и вилкой для подключения в розетку. Если необходимо заменить шнур, то замена должна быть произведена только квалифицированным персоналом.
Любое нарушение или подключение не в соответствии с данной Инструкцией снимают с производителя любую гарантийную ответственность.

Эксплуатация
Перед тем, как воткнуть вилку в розетку или включить основной струйный переключатель, убедитесь, что выключатель машины находится в положении “0”, а контейнер укреплен в положении покоя. Если пользуетесь миксером впервые, то сначала проведите тщательную чистку машины (см. параграф «Чистка и уход»). Установите контейнер в гнездо машины заполнив его не более чем на 650 мл (2/3 от нормальной вместимости контейнера), рекомендуем заполнять на четверть (250мл) и установите переключатель на положении “1” на период не более 3-х минут, с минутной паузой между сбиваниями.
ПРИМЕЧАНИЕ: миксер спроектирован таким образом, чтобы не допустить возможности вреда для пользователя во время своей работы. После снятия контейнера мотор останавливается автоматически. Для продолжения работы, поверните переключатель в положение “0”, установите контейнер на положенное место и снова активируйте переключатель, установив его в положение “1”.

Чистка и уход
Перед проведением каждой чистки вынимайте вилку из розетки! Основную часть миксера следует протирать влажной тряпкой (никогда не опускайте его в воду) Заполните контейнер на четверть (250 мл) теплой водой и небольшим количеством средства для мытья посуды, установите в рабочее положение (рис.2) и поставьте вращаться на 10

секунд. Снимите и ополосните контейнер. Также контейнер из нержавеющей стали можно помыть в посудомоечной машине. Тщательная и регулярная чистка, аккуратное обращение обеспечат долгую и безопасную работу миксера.

Меры предосторожности после длительного неиспользования:
В случае если миксером не пользовались в течение длительного времени (праздники, сезонные работы и т.д.), осторожно очистите его как описано выше.

Меры предосторожности в случае неполадок:
В случае возникновения каких-либо неполадок в работе миксера или удара электрическим током, срочно свяжитесь с ближайшим сервисным центром.

Важные замечания:
Миксер может быть использован только в целях, для которых он был произведен. Никогда не сбивайте другие вещества, а также не используйте острые предметы для разблокирования лопастей или в любых других целях:
• Это может повредить машину
• Вы можете пораниться!

Утилизация машины по окончании срока службы:
По окончании срока службы все части машины должны быть утилизированы в соответствии с материалом, из которого они изготовлены согласно существующим нормам утилизации. Наша компания рекомендует воспользоваться услугами специализированных утилизационных компаний, чтобы избежать риска штрафов и ситуаций, за которые производитель не несет никакой ответственности.