GASTRORAG

ПАСПОРТ

ВИТРИНА ДЛЯ СУШИ

МОДЕЛЬ: RTS-120; МОДЕЛЬ: RTS-150



ВНИМАНИЕ !

Дорогие пользователи! Благодарим Вас за покупку витрины для суши серии RTS. Просим Вас заранее внимательно прочитать руководство пользователя, чтобы правильно обращаться с витриной для суши.

I. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изделия этой серии изготавливаются для использования в гостиницах, ресторанах, магазинах суши, супермаркетах и продовольственных магазинах главным образом для демонстрации и продажи суши, а также для хранения выпечки и напитков.

Изделия этой серии отличаются эстетичным дизайном. Корпус имеет яркий цвет и оборудован внутренней лампой, освещающей продукты, хранящиеся в камере. В холодильной системе используется изолирующий компрессор и компоненты, пользующиеся высокой репутацией в стране-изготовителе и за границей. Изделия этой серии отличаются удобным управлением функций, качественным дизайном, быстрым охлаждением, низким потреблением мощности, низким уровнем шума, компактностью и равномерностью распределения температуры.

II.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Полезный объем	Температура хранения	Источник питания	Входная мощность	Хладагент / Вес	Размеры (мм)
RTS - 120	45 л	2-8 ◦C	~220 Вольт/50 Гц	0.32 кВт	R134a/230 г	1200*350*340
RTS - 150	65 л			0.43 кВт	R134a/250 г	1500*350*340

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прибор должен обязательно быть заземлен. Диаметр электропровода, присоединяемого к розетке, должен быть больше 0.75 мм, в противном случае электрическая система может прийти в негодность и привести к появлению опасности.
2. Электропроводка должна размещаться строго в предназначенном для нее пазу и защищаться от надавливания и повреждения изоляции.
3. Запрещается использовать оборудование для работы с летучими, коррозийными, радиоактивными, горючими, взрывоопасными и токсичными веществами.
4. Во время чистки камеры и замены люминесцентной лампы питание должно отключаться. Промывка водой запрещается, так как может привести к коротким замыканиям.
5. Непрофессионалам запрещается открывать оборудование при возникновении проблем в работе системы охлаждения.

IV. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. При перемещении оборудования угол наклона не должен превышать 45 градусов.
2. Изделие должно храниться в условиях идеальной вентиляции, в тени, сухости и находится вдали от источников тепла и пыли. Изделие необходимо защищать от прямого солнечного света и устанавливать на гладком и надежном полу. Чтобы обеспечить эффективный

теплоотвод конденсатора, расстояние от витрины, других предметов или стены не должно быть меньше 10 см.

3. Изделие работает от источника питания с напряжением 220 Вольт переменного тока и частотой 50 Гц. Проверьте охлаждающий эффект спустя 20 минут после подключения к источнику питания.
4. Перед тем, как поместить пищу в витрину, дайте ей проработать некоторое время, чтобы достичь необходимой температуры.
5. Чтобы предотвратить излишнюю мгновенную нагрузку, не помещайте в витрину избыточное количество еды или горячую еду.
6. Время перезагрузки охлаждающего устройства должен быть больше 3 минуты, в противном случае можно повредить компрессор или уменьшить срок его службы.
7. Перед периодами длительного простоя, витрину необходимо очистить, а затем поместить в сухое, неосвещенное место с хорошей вентиляцией. При повторном использовании после простоя, обратитесь к профессиональному электрику с просьбой проверить витрину.

V. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Обратитесь к следующей таблице при появлении каких-либо неисправностей в работе. Данное оборудование может разбираться только профессиональными электриками или квалифицированными рабочими, в противном случае холодильник может повредиться еще в большей степени.

Неисправность	Необходимые проверки
Световой индикатор и компрессор выключены	·Проверить правильность подключения вилки к розетке. ·Проверить регулярность работы термостата. ·Проверить правильность подключения реле к розетке.
Световой индикатор выключен	·Проверить работоспособность светового индикатора и правильность подключения.
Компрессор постоянно работает	·Проверить, не вызвано ли повышение температуры частым открыванием двери или чрезмерным количеством пищи. ·Проверить, не слишком ли высока температура окружающей среды. ·Проверить работоспособность термостата.
Слишком шумная работа	·Проверить, установлена ли витрина на плоскую поверхность. ·Проверить надежность фиксации основания вентилятора или компрессора и затянуть винты.