PROBAR

Памятка по эксплуатации блендеров

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Убедитесь, что крышка колбы блендера надежно закрыта.
- Установите чашу блендера на основание и убедитесь, что она плотно закреплена.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не храните в блендере хозяйственные предметы, чтобы избежать поломки в случае включения.
- Не используйте адаптеры или дополнительные устройства.
- Блендер предназначен для быстрого и эффективного использования. Не снимайте колбу с блендера до полной остановки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Включайте блендер ТОЛЬКО с закрытой крышкой колбы.
- Используйте прибор на небольших временных отрезках. Не превышайте 2 минуты непрерывной работы, чтобы избежать перегрева и изнашивания запчастей.
- Не опускайте руки в колбу блендера во время работы.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Блендер не предназначен для использования в качестве кухонного блендера.
- Блендер не предназначен для смешивания коктейлей с кусковым льдом и замороженными ягодами. Используйте только колотый лед, ледяную крошку и размороженные ягоды.

ОЧИСТКА И УХОД

- Сразу после приготовления еды или напитков очистите чашу от остатков пищи.
- Ополосните только внутреннюю часть чаши и не мочите зубчатую часть блока с ножами.
- После очистки переверните насадку вверх дном для высыхания.
- Не помещайте колбу блендера в посудомоечную машину.

ГАРАНТИЯ

Гарантия распространяется только на двигатель блендера.

Поломки колбы, износ шестеренок и другие механические повреждения не попадают под гарантийный случай и не подлежат бесплатному ремонту.

Следуйте этой инструкции, чтобы правильно использовать и ухаживать за блендером PROBAR и получить от него максимальную производительность и долговечность.