GASTRORAG

ПАСПОРТ

ВАФЕЛЬНИЦА





Модель: ZU-XGP-1

Модель: ZU-XGP-2

1. Технические параметры

Модель	ZU-XGP-1	ZU-XGP-2
Напряжение сети питания	220В	220В
Мощность	1000 кВ	1000 кВт+1000 кВт
Размеры	360x250x230мм	360x500x230мм

2. Меры предосторожности

1. Рабочее напряжение вафельницы должно быть отрегулировано в соответствии с напряжением имеющейся сети питания.
2. Вафельница должна быть установлена вблизи розетки-тройника. Наличие заземлителя является обязательным.
3. Регулировка температур для данной вафельницы может производиться в диапазоне 25ºC ± 5 %.
4. Данная вафельница имеет встроенный таймер. Таймер используется исключительно для отображения времени работы оборудования и абсолютно не связан с соответствующими электрическими системами.

3. Инструкция по эксплуатации

1. Подключите вафельницу к сети питания. Затем нажмите кнопку включения питания – загорится индикатор, что свидетельствует о том, что прибор начинает нагреваться. Если температура устройства достигает значения 250ºC, то происходит автоматическое отключение функции нагревания. Если температура устройства опускается ниже 250ºC, возобновляется подача питания к оборудованию для выпечки рожков и происходит повторное нагревание. Данный процесс повторяется, что позволяет поддерживать постоянную температуру оборудования для выпечки рожков в районе 250 ºC.
2. После нажатия кнопки включения, температура вафельницы достигает значения 250 ºC всего лишь за 12 минут.
3. При достижении 250 ºC нанесите слой пищевого растительного масла на нагревательную пластину. Затем подготовьте тесто, вылейте его в форму и накройте крышкой. Отрегулируйте таймер – он находится с правой стороны вафельницы. Диапазон настройки времени для данного устройства составляет 0～5 минут. Персонал, обслуживающий данное устройство, может выбрать любое значение из данного диапазона. По истечении установленного времени, вафельница издаст соответствующий звук “Динь”, таким образом, уведомляя персонал, обслуживающий данное устройство, о готовности продукта. Оператор может приступить к выпечке следующей порции рожков. Если необходимое количество рожков испечено,

то вафельницу следует отключить от источника электрического питания.

4. Оператор может изменить настройки таймера в соответствии с различными рецептами теста или же для создания цвета рожков по желанию клиента. Как правило, чем больше тратится времени на выпечку рожков, тем темнее цвет рожков и наоборот. Но не стоит забывать, что при установке слишком малого значения времени, продукт может быть не достаточно горячим или же может не иметь корректного цвета.
5. **Очистка:** Очистка данной вафельницы должна производиться исключительно с помощью влажной ткани и чистящего средства, ни в коем случае не следует помещать данное оборудование под проточную воду или погружать в емкость с водой. В противном случае электрическая система вафельницы может выйти из строя.