ПАСПОРТ

Стеллажи кухонные нейтральные

СКЭ, СКС, СКП

СКЭ П, СКС П, СКП П

ТУ 31.09.11 – 001 – 33413496 - 2019



г. Красноярск

Стеллажи кухонные нейтральные

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи кухонные предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Производитель «KRONER» выпускает стеллажи следующих серий:

Стеллажи кухонные серии «ЭКОНОМ» (СКЭ, СКЭ П) – каркас разборный – уголок оцинкованная сталь 40х40 толщиной 1,5 мм.

Стеллажи кухонные серии «СТАНДАРТ» (СКС, СКС П) – каркас разборный – уголок нержавеющая сталь 40х40 толщиной 1,5 мм.

Стеллажи кухонные серии «ПРЕМИУМ» (СКП, СКП П) – каркас сварной – нержавеющая труба квадратного сечения 40х40, толщиной 1,2 мм.

Полки для всех моделей стеллажей могут быть перфорированными (модели СКЭП, СКС П, СКП П).

В стандартном исполнении стеллаж имеет 4 полки. Опционально может комплектоваться дополнительной полкой.

Стеллажи комплектуются усилениями полок (ребро жесткости) и регулируемыми опорами. Шаг регулировки высоты полок 60 мм.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку – до 80кг.

Предприятие-изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Технические характеристики стеллажей кухонных нейтральных. **Высота стеллажа – 1800мм.**

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм
Стеллаж кухонный СКЭ, СКЭ П, СКС, СКС П, СКП, СКП П	600	400
		500
		600
	700	400
		500
	800	600
	900	400
		500
	1000	600
	1100	400
	1200	500
	1300	600
	1400	400
	1500	500
	1600	600
	1700	400
	1800	500
		600

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1) Стойки – 4 шт.
2) Полки – 4 шт.
3) Комплект крепежа (уголки усиливающие –16 шт, болты М6 – 64 шт, гайка М6 – 64 шт.)
4) Опоры регулируемые – 4 шт.
5) Паспорт – 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Стеллаж кухонный СКЭ,СКЭ П, СКС, СКС П, поставляются в разобранном виде.

Стеллаж кухонный СКП, СКП П – сварной вариант.

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность стеллажа кухонного обычным моющим средством для посуды.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Перед сборкой стеллажа следует произвести его внешний осмотр. Монтаж должен производиться квалифицированным, опытным персоналом с соблюдением правил техники безопасности.

Порядок сборки:



3.1.Распаковать упаковку.

3.2. Вынуть стойки.

3.3. Закрепить болтовыми соединениями стойки к полкам на требуемой пользователю высоте, установив на любые две полки уголки с внутренней стороны полки по длине стеллажа, для укрепления жесткости конструкции (см. рис.).

3.4. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений, предварительно выставив стеллаж ровно в рабочем положении.

3.5. Вкрутить опорные ножки, отрегулировать горизонтальность установки стеллажа с помощью вкручивания-выкручивания опорных ножек.

6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обслуживание стеллажей кухонных нейтральных заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг.

Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

Рекомендуется периодически обрабатывать все поверхности изделия специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- запрещается нагружать стеллаж грузом, превышающим указанный;
- при размещении грузов на стеллаже не допускается размещения более тяжелого груза на верхних полках по отношению к нижним;
- при загрузке верхних полок используйте специальные лестницы или подставки, наступать на нижние полки запрещается;
- запрещается использовать стеллажи в качестве лестницы.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт или изменения в конструкции изделия.

КРОНЕР
г. Красноярск, Северное шоссе, 22/2, тел.: +7 (391) 205-40-33
e-mail: info@kroner.pro; www.kroner.pro