Шпаргалка по **МОНТАЖУ и НАСТРОЙКЕ ФИЛЬТРОВ серии PURITY C** Quell ST

<table>
<tr><td rowspan="2">Модели фильтров</td><td rowspan="2">Шаг 1</td><td rowspan="2">Шаг 2 Тест воды</td><td colspan="2">Шаг 3. См. табл. ресурс. и настроек bypass</td><td rowspan="2">Шаг 4.</td><td colspan="2" rowspan="2">Шаг 5. Монтаж фильтра</td><td colspan="4">Шаг 6. Счетчики воды BRITA или DigiFlow</td><td colspan="2" rowspan="2">Шаг 7. Запуск в эксплуатацию</td></tr>
<tr><td colspan="2">Входит в комплект фильтра</td><td colspan="2">Не входит</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">13</td><td rowspan="2">14</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">16</td></tr>
<tr><td>bypass</td><td>ресурс, л</td></tr>
<tr><td>1. C50</td><td rowspan="12">Перед фильтром устан-ть кран подачи воды либо исполь-ть входн. шланг фильтра (к патрубку IN) с краном на нем</td><td rowspan="6">Замерить (KH) холод водопров. воды на объекте монтажа с пом.прилагаем.теста</td><td rowspan="6">Установить bypass на гол.части фильтра (только для гол.частей 0-70% bypass и Steam)</td><td rowspan="6">Увидеть факт. ресурс смен.карт.</td><td rowspan="12">Подсоединить шланги к гол.части. IN(вход) = OUT(вых.) = G3/8, наружн. резьба. ВНИМАНИЕ! Патрубки - пластиковые, поэтому усилие по затяжке ≤ 14 Нм + плоские прокладки</td><td rowspan="12">Соед. гол. часть со смен. картр.</td><td>Любой вариант рабоч.положен. фильтра - горизонталь., вертикальн., подвешенное</td><td rowspan="12">Вывести на экран счетчика цифры факт.ресурса смен.карт. (графа 5)</td><td rowspan="12">Монтаж к патрубку OUT гол.части</td><td rowspan="12">1. Если BRITA. Символ → на сенсоре счетчика - строго сверху

2. Если Digiflow. Символ ↑ на наклейке сбоку сенсора счетчика направлен вверх</td><td rowspan="12">Экран счетчика закрепить в месте, комфортном для наблюдения показаний (шуруп/ двойной скотч)</td><td rowspan="12">Кол-во месяцев службы смен.карт = факт.годовое водопотреб. вашей единицы оборуд. / факт. ресурс смен.карт. (графа 5)</td><td rowspan="12">На стикере смен.карт.в зоне "Next Exchange" отметить месяц и год очередной замены смен.карт.</td><td rowspan="12">ОБЯЗАТ. ПРОМЫТЬ: на гол.части есть промыв. шланг. Над ним - либо кнопка (держать всё время промывки), либо слайдер (сдвинуть его по стрелке).</td><td rowspan="12">Окончан. промывки - если из шланга идет ровный поток прозрачн. воды. Слайдер вернуть в исходное положение</td></tr>
<tr><td>2. C150</td></tr>
<tr><td>3. C300</td></tr>
<tr><td>4. C500</td></tr>
<tr><td>5. C1100</td><td>Кроме подвешен.</td></tr>
<tr><td>6. C500 Steam</td><td>Любое</td></tr>
<tr><td>7. C1100 Steam</td><td rowspan="2">Замерить (GH) с помощью прилагаемого теста</td><td rowspan="2">Не нужно.</td><td>Кроме подвешен.</td></tr>
<tr><td>8. Finest C150</td><td rowspan="2">Кроме горизонталь.</td></tr>
<tr><td>9. Finest C500</td></tr>
<tr><td>10. Finest C1100</td><td>Вертикальное</td></tr>
<tr><td>11. C1000 AC</td><td colspan="2" rowspan="2">Не нужно</td><td>10 000 л</td><td rowspan="2">Любое</td></tr>
<tr><td>12. Fresh C50</td><td>12 000 л</td></tr>
</table>

1. ВНИМАНИЕ! Перед монтажем фильтра необходимо очистить от накипи эксплуатирующееся потребляющее оборудование
2. ВНИМАНИЕ! При монтаже фильтра следует соблюдать указания "Инструкции по эксплуатации PURITY C"

3. На нашем сайте **www.aquabrit.ru (или www.аквабрит.рф)** в разделе **FAQ (см. верхнее меню)** Вы найдете любую информацию:
3.1). **Фильмы** по измерению KH и GH, настройке, монтажу и запуску в эксплуатацию фильтра, настройке и монтажу счетчиков;
3.2). **Таблицы ресурсов**: PURITY C **НАПИТКИ**/ PURITY C **ПАР**/ PURITY C **Steam/** PURITY **Finest C**
3.3). Инструкция по эксплуатации PURITY C/C Steam/ Finest C/1000 AC/ Fresh C
3.4). Инструкции по эксплуатации счетчиков воды: **BRITA / DigiFlow** (Тайвань)

4. Консультации наших специалистов: 8(495) 280-7002 (доб. 1203 и 1205)